



### Descripción general

Pasarela maestra TCP/IP para el control de instalaciones NormaLink. Configuración a través del servidor web que incorpora. Una vez conectada a la misma red local que el resto de dispositivos Normalink, la pasarela maestra toma el control de la instalación permitiendo:

- Controlar la instalación en remoto gracias al servicio Normalink Cloud.
- Controlar la instalación de manera local.
- Configurar el envío de notificaciones.
- Realizar un control exhaustivo de la instalación gracias al programa Normalink.
- BMS con planos (incluido en la pasarela).
- Controlar la instalación desde un programa externo con soporte Modbus IP.
- Montaje a carril DIN (12 módulos).
- Soporte para sistema DALI wireless de Normalux.
- Soporte para luminarias tunable white.
- Alimentación: 110-230 Vca 50-60 Hz desde un S.A.I (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).